

Métrieologie Industrielle signée Carl Zeiss

MACHINE A MESURER TRIDIMENSIONNELLE

PRISMO HTG 9/15/7 | 110.000 € HT

Année : 1995

Volume de mesure : 900 X 1500 X 650

Incertitude de mesure : 2,2 + L/300 µm

Plage de température : 18-28°C



MACHINE D'OCCASION

Description de la machine (seconde main)

Équipements :

- Machine à mesurer tridimensionnelle CNC
- Technologie HTG (High Temperature Gradient)
- Commande numérique C99-32bits Carl Zeiss (Neuve)
- Tête de mesure Vast Gold (Neuve)
- Equipé de Vast Navigator
- Tête de mesure Scanning Actif (mesure continue)
- Pupitre de commande à vitesse variable (Neuf)

Software :

- Station informatique Windows (Neuve)
- Logiciel de mesure Carl Zeiss Calypso V5.0

Accessoires :

- Magasin palpeurs 5 logements
- 4 assiettes palpeurs pour tête Vast Gold



TETE DE MESURE VAST GOLD

Mesure point à point
ou scanning actif

Long. Max stylet = 800 mm
Poids = 600 gr.



Vast Performance : 5^{ème} génération Tête Vast

Option FlyScan : mesure à la volée de
surfaces non continues

Option Quick Change : changement rapide
des palpeurs (13 sec.)

Nos engagements

Une machine à mesurer tridimensionnelle complètement révisée et retrofitée

Proposée avec la dernière version du logiciel de mesure Calypso

Une solution révisée et complètement remise à neuf (mécanique, électronique et sous ensembles)

Machine livrée avec la garantie constructeur 12 mois (pièces, main d'œuvre et déplacement)

Conditions de livraison (valable uniquement pour la France)

Réception de votre machine suivant la norme en vigueur et remise du protocole de mesure VDI VDE ou ISO 10360

Livraison sur votre site d'exploitation et installation par un technicien certifié Carl Zeiss

Service et assistance de proximité grâce à nos 4 entités en France (Paris, Lyon, Le Mans, Pau)

Carl Zeiss S.A.S

Division Métrieologie Industrielle

60, route de Sartrouville

78230 Le Pecq

En savoir plus :

Contacteur Cyril Aujard

Tél.: + 33 (0)6 89 70 80 92

Email: caujard@zeiss.fr



We make it visible.