



// CONQUEST HD



We make it visible.



PLONGEZ AU COEUR DES DÉTAILS, VIVEZ DES INSTANTS MÉMORABLES. **NOUS TRAVAILLONS POUR CET INSTANT-LÀ.**

La nature ne s'arrête jamais. Tout comme chez ZEISS. La CONQUEST HD en est le parfait exemple. Une révolution en matière de Design, d'ergonomie et d'optique. Un modèle parfaitement polyvalent, „Made in Germany“, qui réunit la qualité traditionnelle ZEISS et la technologie de dernière génération. Autant d'éléments qui font des jumelles CONQUEST HD, l'entrée de gamme sans compromis dans le haut de gamme ZEISS.

Grâce au nouveau système de lentilles HD, la CONQUEST HD peut déployer ses forces en termes de qualité d'image et de rendu chromatique. Le champ de vision particulièrement large offrant des expériences d'observation naturaliste inoubliables, en est un bon exemple. Ou encore son traitement LotuTec® assurant une visibilité dégagée par tous les temps et un nettoyage simplifié. De plus le traitement multicouches ZEISS T* de la CONQUEST HD et sa transmission d'au moins 90%, permet des observations jusque tard en soirée.

Compagnon robuste, compact et léger, la ZEISS CONQUEST HD se fait discrète mais en est d'autant plus remarquable. Le Design inimitable, réunissant perfection ergonomique et manipulation simplifiée, y contribue. Les zones de préhension préformées et la molette de mise au point surdimensionnée facilitent la prise en mains et la netteté de l'image – même en portant des gants.

ZEISS CONQUEST® HD.

SATISFACTION OPTIQUE ET PERFORMANCES GARANTIES.



// CONQUEST
ZEISS. PIONNIER DEPUIS 1846.

- Précision maximale des détails et rendu chromatique naturel : système de lentilles HD
- Conception compacte, poids contenu, Design moderne : ergonomie parfaite
- Observation confortable et contrôle visuel remarquable : champ de vision extra large
- Visibilité dégagée par tous les temps et nettoyage simplifié : traitement LotuTec®
- Observer les plus petits détails : distance minimum de mise au point hors du commun
- Qualité éprouvée et Design élégant : „Made in Germany“

ZEISS CONQUEST HD. L'OPTIQUE D'OBSERVATION MODERNE.



8 x 32 et 10 x 32

La nouvelle CONQUEST HD 8 x 32 est un poids-plume compact, idéale pour les voyages, l'observation naturaliste et les loisirs. Le grossissement 8 fois et le champ de vision très large garantissent un confort d'observation absolu.

La 10 x 32 est parfaite pour l'observation diurne à longue distance. Elle offre un maximum de détails, même pour des sujets éloignés. Les deux modèles se distinguent également par leur distance minimum de mise au point qui n'est que de 1,5 m.



8 x 42 et 10 x 42

Conçue pour être un accessoire robuste, polyvalent et adapté à l'observation crépusculaire, la 8 x 42 et son grossissement 8 fois assure une parfaite stabilité d'image dans toutes les situations. De son côté, la 10 x 42 se distingue par le meilleur champ de vision de sa catégorie. Elle assure des images riches en détails même à longue distance et permet de prolonger les observations sans la moindre fatigue.



8 x 56, 10 x 56 et 15 x 56 **NOUVEAU**

Les modèles 56 sont tous parfaitement adaptés à l'observation dans les pires conditions. Ils assurent les champs de vision les plus larges, une luminosité maximale, ainsi que des images éclatantes et contrastées.

La 8 x 56 dispose de la plus grande pupille de sortie et de la meilleure stabilité, pour une observation confortable jusque tard dans la nuit, tandis que la 10 x 56 est idéale pour identifier les moindres détails à longue distance. La 15 x 56 est dédiée aux observations de très longues distances. Percez les moindres secrets de la nature et optimisez l'expérience visuelle grâce à l'adaptateur 1/4" pour trépied, livré en série.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

	8 x 32	10 x 32	8 x 42	10 x 42	8 x 56	10 x 56	15 x 56
Grossissement	8 x	10 x	8 x	10 x	8 x	10 x	15 x
Diamètre d'objectif	32 mm	32 mm	42 mm	42 mm	56 mm	56 mm	56 mm
Diamètre de pupille de sortie	4,0 mm	3,2 mm	5,3 mm	4,2 mm	7,0 mm	5,6 mm	3,7 mm
Indice crépusculaire	16,0	17,9	18,3	20,5	21,2	23,7	29,0
Champ de vision à 1.000 m	140 m	118 m	128 m	115 m	125 m	115 m	80 m
Angle de vision subjectif	64°	68°	59°	66°	57°	66°	69°
Dist. minimum de mise au point	1,5 m	1,5 m	2 m	2 m	3,5 m	3,5 m	3,5 m
Plage de réglage dioptrique	+/-4 dpt	+/-4 dpt	+/-4 dpt	+/-4 dpt	+/-4 dpt	+/-4 dpt	+/-4 dpt
Retrait oculaire / pupilles de sortie	16 mm	16 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Ecart pupillaire	54-74	54-74	54-74	54-74	57-74	57-74	57-74
Type d'objectif	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD
Système de prismes	Schmidt-Pechan	Schmidt-Pechan	Schmidt-Pechan	Schmidt-Pechan	Abbe-König	Abbe-König	Abbe-König
Traitements externes	LotuTec/T*	LotuTec/T*	LotuTec/T*	LotuTec/T*	LotuTec/T*	LotuTec/T*	LotuTec/T*
Injection d'azote	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Étanchéité	400 mbar	400 mbar	400 mbar	400 mbar	400 mbar	400 mbar	400 mbar
Plage thermique de fonctionnement	-20/+63 °C	-20/+63 °C	-20/+63 °C	-20/+63 °C	-20/+63 °C	-20/+63 °C	-20/+63 °C
Hauteur	132 mm	132 mm	150 mm	150 mm	210 mm	210 mm	210 mm
Largeur avec un écart oculaire de 65 mm	118 mm	118 mm	120 mm	120 mm	145 mm	145 mm	145 mm
Poids	630 g	630 g	795 g	795 g	1265 g	1275 g	1295 g
Référence	52 32 11	52 32 12	52 42 11	52 42 12	52 56 31	52 56 32	52 56 33

T* = traitement multicouches ZEISS

Note technique : Sous réserve de toutes modifications nécessaires à l'amélioration technologique des produits. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur et de mauvaise impression.



LE MOMENT OÙ VOUS ÊTES PLUS PROCHE
QUE JAMAIS DE LA NATURE.
NOUS TRAVAILLONS POUR CET INSTANT-LÀ.

Plus d'informations sur nos produits :
www.zeiss.fr/sports-optics



www.facebook.com/ZEISSBirding